


Passaggi

Codici articolo

1 Utilizza le scatole standard



503E - PB503
(vedi catalogo per i codici delle scatole nelle altre modularità)

2 Utilizza i supporti dedicati AXOLUTE AIR



H4703W - H4704W - HA4706W* - H4726W*

3 Utilizza i comandi assiali AXOLUTE per mantenere perfettamente piatto il punto luce



Interruttori
1P 16 AX
250 Vac

<input type="checkbox"/>	HD4001A
<input type="checkbox"/>	HC4001A
<input type="checkbox"/>	HS4001A

Deviatori
1P 16 AX
250 Vac

<input type="checkbox"/>	HD4003A
<input type="checkbox"/>	HC4003A
<input type="checkbox"/>	HS4003A

Pulsanti
1P (NO)
10 A 250 Vac

<input type="checkbox"/>	HD4005A
<input type="checkbox"/>	HC4005A
<input type="checkbox"/>	HS4005A

4 Completa poi l'impianto con tutte le funzioni del catalogo AXOLUTE



Tutti i codici presenti a catalogo

5 Termina il lavoro montando le placche AXOLUTE AIR



Vedi pagine successive per i codici della gamma placche