


















Moduli placche	2	3	4	6	3+3
Scatola da incasso o cartongesso	 503E	 503E	 504E	 506L	 506E
Supporto	 H4703W	 H4703W**	 H4704W	 H4706W*	 H4726W*
Punto luce					
PLACCA					
Bianco opaco	HW4819AW	HW4803AW	HW4804AW	HW4806AW*	HW4826AWN*

* Disponibilità nel corso del 2015. Per informazioni contattare il funzionario commerciale BTicino.

Nota: per l'installazione di MyHOME screen 3,5 e Videodisplay, rivolgersi al funzionario commerciale BTicino.

** Fondino con prefratture: da asportare se si installano 3 moduli.

Nota: per la rimozione delle placche installate, si consiglia l'utilizzo dell'apposito accessorio con ventose codice art. H4802KY

PLACCA VERNICIABILE / CONSIGLI PER L'UTILIZZO

La placca BIANCO OPACO è anche verniciabile.

VERNICIATURA

La vernice bianco opaco della placca - AW - è utilizzabile come primer. Prima di verniciarla con le pitture per la casa, si consiglia una leggera carteggiatura/opacizzazione della superficie per una maggiore adesione.

Si consiglia di utilizzare prodotti ricchi in resine (es. smalti ad acqua).

Note


- I dispositivi (tasti, prese ecc.) non vanno verniciati
- Verniciare la placca separatamente e montarla quando è asciutta

PULIZIA DELLA PLACCA

Si consiglia l'utilizzo di detergenti a base acquosa. È sconsigliato l'uso di alcool etilico o di altri solventi che possano danneggiare o ammorbidire la pittura.



PRIMA DI VERNICIARE LA PLACCA BIANCO OPACO - AW



DOPO LA VERNICIATURA DELLA PLACCA